RECONSTRUCTIE BEDIENING TRS 1975 (H. PARENT 2019)

INPUT + VIBRATO	RINGMODULATOR	TRAP-CONVERTOR	VOLT- EN FREQ-CONVERTOR	FILTER	DELER	VCO	
SPEED	SELECTOR	SELECTOR	FREQ.-RESPONSE CURVE SELECTOR	INPUT SELECTOR	SELECTOR	SELECTOR	UIT AAN
DEPTH	LEVEL INPUT II	STEP-NUMBER		FREQ.-MANUAL		FREQ.-MANUAL	
VIBOL INPUT EXTERN	VIBOL + INPUT 1 EXTERNE INPUTS		VIBOL EXTERNE INPUT	f-U I-U	VIBOL EXTERNE INPUT	I-U f-U	
IMPEDANTIE INPUT	LEVEL INPUT I	LEVEL INPUT	LEVEL INPUT	LEVEL INPUT			
VOLUME	VOLUME	VOLUME	VOLUME	VOLUME	VOLUME	VOLUME	MASTER VOLUME

IN: OUT INPUT, OUT VIBRATO, EXT. IN, OUT 1, Z H, Z H, OUT 1, OUT 1, Z, OUT 1, OUT 1, Z, OUT 1, OUT 1, Z, OUT 1, Z, OUT 1, Z, OUT 1, Z, OUT 1, Z, PEDAL, OUTPUT

©logos-75.